



Foyer Hekla 30.

HEKLA

Solution portable idéale pour préparer les repas ou se réchauffer.

Notre foyer Hekla ne dégage peu de fumée et produit beaucoup de chaleur, ce qui facilite la préparation de la cuisine, ou permet de simplement profiter de la lumière et de la chaleur du feu ouvert. Grâce à sa conception astucieuse, il ne prend que très peu de place une fois emballé. Compléter avec le châssis Hekla qui évite d'endommager les pelouses, sous-bois fragiles ou surfaces rocheuses.

Hekla

Conception du foyer Hekla

De nombreux trous, disposés au fond, apportent de l'oxygène au lit de braises. Les braises se consomment en augmentant donc la chaleur. C'est pourquoi le bois déposé sur le feu se consume beaucoup mieux. Le cadre autour du feu renvoie le rayonnement de la chaleur et les bouts de bois s'enflamment au lieu de produire de la fumée. La consommation de bois baisse et le risque de fumée qui pique les yeux diminue. Se replie à plat dans son sac quand il n'est pas utilisé.

Tapis de sol ou tente intérieure

Toujours replier le tapis de sol, même quand le foyer Hekla et le châssis Hekla sont utilisés.

Faire du feu sur la neige

Le foyer est indispensable pour faire du feu sur la neige. Les rails métalliques au fond du foyer sont placés sur des barres de bois posées sur la neige, empêchant le foyer de s'enfoncer dans la neige. Le châssis Hekla est une autre solution qui permet d'empêcher le foyer de s'enfoncer dans la neige sous l'effet de la chaleur.



Foyer Hekla 30
Châssis Hekla
Hekla 30 grille de barbecue

Hekla 7

Fonctionne parfaitement pour la randonnée, pour remplacer un réchaud à alcool avec son carburant. Fournit une chaleur agréable qui, dans les petits tipis nordiques, est suffisante si la température extérieure est de quelques degrés inférieure à zéro.

Hekla 30

Assez grand pour y faire de beaux feux. Convient pour tipis nordiques à partir de la taille 7. Replié, le foyer est si petit et plat qu'il peut être emporté pratiquement partout une fois emballé.

Châssis Hekla

Protection efficace pour ne pas endommager les pelouses, sous-bois fragiles ou surfaces rocheuses. Le support permet également de ne pas faire basculer Hekla 30 si la grille de barbecue est utilisée comme surface de desserte pour garder les aliments au chaud. Le châssis a des appuis au sol supplémentaires sur les deux côtés longs et se replie dans une mallette quand il n'est pas utilisé. Convient pour Hekla 7 et 30.

Hekla 30 grille de barbecue

Accessoire pour Hekla 30, permettant de faire griller ou garder les aliments et le café au chaud, mais sans faire bouillir.



Hekla	Hekla 7	Hekla 30	Châssis Hekla	Hekla 30 grille de barbecue
Convient pour	tipi nordique 5-15	tipi nordique 7-15	Hekla 7 et Hekla 30	Hekla 30
Poids (kg)	1,0	3,7	5,9	0,6
Dimensions (cm)	35x21x11	51x32x17	51x55x18	49x15
Dimensions emballé (cm)	34x11x2	49x17x3	51x22x7	—
Numéro de référence	40014	40015	40024	40035

