



Safir 9 op avec Demi-tente intérieure 9 Comfort.

TENTES INTÉRIEURES

Pour plus de confort et de protection

Nos tentes intérieures, demi-tentes intérieures et tentes intérieures avec filet moustiquaire sont disponibles dans différentes catégories. Nos tipis nordiques sont conçus pour être parfaitement fonctionnels, même sans tente intérieure. Mais une tente intérieure offre de nombreux avantages. Elle offre une meilleure protection contre les moustiques et autres insectes, donne moins de condensation et permet une répartition plus uniforme de la chaleur. Tous les modèles de toutes les catégories ont un filet moustiquaire au-dessus de l'ouverture de fumée. Le nombre des entrées d'air protégées contre les moustiques, tout en bas de la toile de la tente, varie selon les types de tentes intérieures. La tente intérieure Base n'a pas d'autre entrée d'air que la porte à filet moustiquaire qui est de série sur tous les modèles de tentes intérieures.

Tentes intérieures



Tente intérieure Pro

La tente intérieure pour les personnes qui exigent le meilleur et qui utilisent souvent la tente. Elle a trois entrées d'air et un tapis de sol intégré Pro avec ouverture en V et en O, permettant d'utiliser un poêle ou allumer un feu ouvert. La porte a une fermeture éclair verticale. Les parois sont réalisées dans un tissu Ripstop léger et solide, imprégné de téflon, en polyamide « high tenacity » de très haute qualité.

Tente intérieure Comfort

Les parois sont réalisées dans un tissu Ripstop léger et solide, imprégné de téflon, de qualité standard. Fermeture éclair verticale, trois entrées d'air et tapis de sol intégré Comfort avec ouverture en V et en O, permettant d'utiliser un poêle ou allumer un feu ouvert.

Tente intérieure Base

Si la protection contre les insectes doit être une priorité absolue, vous avez besoin d'une tente intérieure sans sol ouvrable, comme la tente intérieure Base. Les parois sont réalisées dans un matériau de type standard soigneusement sélectionné. Fermeture éclair en courbe. Tapis de sol intégré, sans fermetures éclair. La tente intérieure Base n'a pas d'autre entrée d'air que la porte à filet moustiquaire qui est de série sur tous les modèles de tentes intérieures. Il n'est pas possible d'utiliser un poêle ou de faire un feu ouvert dans la tente intérieure Base.

Tente intérieure à filet moustiquaire Base

Notre tente intérieure à filet moustiquaire offre une protection optimale contre les insectes et elle est plus aérée que nos autres tentes intérieures. Elle convient tout particulièrement pour un tipi nordique en coton/polyester dans laquelle la condensation est évacuée à travers la toile de tente. Fermeture éclair en courbe, trois ouvertures d'accès aux entrées d'air de la tente extérieure. Tapis de sol Base intégré, sans fermetures éclair. Il n'est pas possible d'utiliser un poêle ou de faire un feu ouvert dans la tente intérieure filet Base.

Tentes intérieures	Pro			Comfort			Base			Filet Base		
	5	7	9	5	7	9	5	7	9	5	7	9
Dimensions												
Poids (kg)	2,5	3,3	4,5	2,3	3,0	4,1	1,8	2,3	3,2	2,4	3,8	4,6
Nombre d'entrées d'air	3	3	3	3	3	3	0	0	0	3	3	3
Feu ouvert ou poêle dans la tente	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Numéro de référence	10405	10707	10909	11405	11707	11909	12305	12307	12309	12310	12311	12312

Caractéristiques des tentes intérieures

- Protection plus efficace contre les insectes
- Protège contre l'eau de condensation, ce qui est particulièrement important dans les tipis nordiques fabriqués dans un matériau léger (ne concerne pas les tentes intérieures filet)
- Le sol empêche la formation de condensation due à l'humidité du sol
- Répartition plus uniforme de la chaleur - venant d'un poêle par exemple - dans les doubles parois de la tente
- Peut rester en place quand on remballage la tente



Filet moustiquaire fermable.



Ouvert quand on fait du feu.

Demi-tentes intérieures



Caractéristiques demi-tentes intérieures

- Protection plus efficace contre les insectes
- Protège contre l'eau de condensation, ce qui est particulièrement important dans les tipis nordiques fabriqués dans un matériau léger (ne concerne pas les tentes intérieures filet)
- Le sol empêche la formation de condensation due à l'humidité du sol
- Peut rester en place quand on remballage la tente

Demi-tente intérieure Comfort

La demi-tente intérieure permet de créer un espace d'intimité à l'intérieur de la tente. Pour plus de confort dans le reste de la tente, il est possible de compléter avec un demi-tapis de sol ou un demi-tapis de sol en polaire. Les parois sont réalisées dans un tissu Ripstop léger et solide, imprégné de téflon, de qualité standard. Fermeture éclair en courbe, deux entrées d'air et tapis de sol Comfort intégré mais sans fermetures éclair. Il n'est pas possible d'utiliser un poêle ou de faire un feu ouvert avec la demi-tente intérieure Comfort.

Demi-tente intérieure à filet moustiquaire Base

Espace de couchage avec protection supplémentaire contre les insectes et meilleure aération que nos autres tentes intérieures. Fermeture éclair en courbe, deux ouvertures d'accès aux entrées d'air de la tente extérieure. Tapis de sol Base intégré, sans fermetures éclair. Il n'est pas possible d'utiliser un poêle ou de faire un feu ouvert avec la demi-tente intérieure à filet moustiquaire Base.

Demi-tentes intérieures	Comfort			Filet Base	
	7	9	15	7	9
Dimensions					
Poids (kg)	2,0	2,5	2,8	2,8	3,2
Nombre d'entrées d'air	2	2	2	2	2
Feu ouvert ou poêle dans la tente	Non	Non	Non	Non	Non
Numéro de référence	11777	11999	11555	11767	11969



Kit d'installation TI Solo

Utiliser le kit d'installation et dresser la tente intérieure seule, sans le tipi nordique. Solution pratique par temps chaud, mais sans protection contre la pluie ou les tempêtes. Huit piquets et un mât central sont nécessaires pour dresser la tente intérieure sans tipi nordique. Disponibles pour compléter votre tipi nordique.

Kit d'installation TI Solo	
Convient pour tailles de tentes intérieures	5-15
Poids (g)	316
Numéro de référence	12630



Zirkon 5 light avec
Tente intérieure 5 Pro
et foyer Hekla 7.



Ouverture en O



Ouverture en V

Feu ouvert ou poêle dans une tente intérieure complète Pro ou Comfort

On peut parfaitement faire du feu dans toutes nos tentes intérieures de qualité Pro et Comfort. Pour profiter d'un bon feu dans la tente intérieure, il faut ouvrir les quatre fermetures éclair du milieu du tapis de sol. Replier ensuite les sections sous le tapis de sol afin de former une «ouverture en O», permettant de placer le foyer ou le poêle.

L'ouverture dans le sol de la tente intérieure peut être agrandie pour poser, par exemple, des chaussures mouillées à même le sol.

