

Le plus simple est de poser le tipi nordique directement sur la neige.

Tasser la neige avec des skis, des raquettes à neige ou la motoneige.

Utiliser par exemple des branches à la place des piquets de tente. Faire un œillet sur la sangle de sol à l'aide de l'anneau, passer le piquet de tente (la branche) à travers l'œillet et le poser à l'horizontale dans la neige. Enlever la neige qui se trouve dessus et l'aplatir. Procéder de la même manière tout autour. Laisser geler un moment avant de dresser le mât central et de tendre les sangles de sol.

Au lieu d'utiliser des branches ou des morceaux de bois à la place des piquets de tente, nous proposons nos Ancre pour neige et sable (qui conviennent aussi pour monter la tente sur un sol sablonneux).

Sous le mât central, placer deux planches en croix ou un morceau de contre-plaqué.

Attention

S'il risque de neiger, étayer avec des cordelettes tempête et vérifier que la toile du tipi nordique est correctement tendue. Veiller à retirer la neige qui se dépose sur la toile. Il suffit de quelques centimètres de neige humide seulement pour obtenir une charge de cent ou deux cents kilos sur un tipi nordique de taille 9. Si l'on ne fait pas baisser le poids de la neige, le mât central risque de se décrocher et le tipi nordique, de s'écrouler. Avec un feu ouvert ou un poêle allumé dans la tente, ceci peut entraîner des dégâts importants, aussi bien matériels que personnels.

Tout dégât subi par le mât central ou la toile en raison du poids de la neige n'est pas pris en compte par la garantie.

