

Important quand on fait du feu

Il est possible d'allumer du feu ou de se chauffer avec un poêle dans tous les modèles de tipis nordiques de Tentipi dans les tailles de 5 à 15. On ne peut pas utiliser une toile de tente intérieure sans sol ouvrable ni une demi-toile de tente intérieure si l'on fait du feu. On peut allumer un petit feu d'appoint dans Olivin 2 light. Dans Olivin 2 pb, il est possible d'installer un mini-poêle. Quel que soit le type de feu, il faut toujours être le plus prudent possible. Veiller également à établir une bonne ventilation. Nous recommandons d'éteindre complètement le feu avant de fermer les ouvertures de ventilation de la tente. Ceci empêche la formation d'un gaz toxique, le monoxyde de carbone (celui-ci se forme quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour la combustion). Si l'on veut se sentir en parfaite sécurité, on peut consacrer une faible somme d'argent à l'achat d'un détecteur de monoxyde de carbone.

PRÉPARATIFS

Avant d'entreprendre le montage du poêle ou du foyer, lire soigneusement le mode d'emploi spécifique du modèle concerné. Toujours bien préparer le site du feu, afin de ne pas mettre le feu à la végétation au sol. Le tube de régulation (qui règle l'ouverture de l'auvent de ventilation) doit être placé le long de la toile de tente, et non vers le mât central, en l'accrochant à l'une des fixations. Enrouler le filet moustiquaire de plafond et le fixer sur la bordure de la toile de tente.

RESTER PRUDENT

Il faut toujours veiller à la plus grande prudence quand on allume un feu ouvert ou dans un poêle. Afin de pouvoir éteindre un éventuel incendie, toujours garder de l'eau et des rameaux à proximité. Un couteau est également indispensable afin de pouvoir découper un trou dans la toile s'il faut évacuer la tente. Ne jamais laisser sans surveillance un feu ouvert ou un poêle allumé. L'utilisation de sources de chaleur et de lumière, de quelque type que ce soit, entraîne toujours une forme de risque de blessure pour les personnes ou de dommage pour les équipements. En conséquence, il appartient à l'utilisateur d'acquiescer une connaissance suffisante pour pouvoir utiliser l'équipement sans qu'aucun sinistre, d'aucune forme que ce soit, ne se produise. Attention ! Quand des produits Tentipi sont combinés avec des produits d'autres marques, des risques inattendus pour la santé des personnes et la condition du produit peuvent survenir. Tentipi décline toute responsabilité concernant ce type de conséquences.

FAIRE DU FEU DANS UN POÊLE TENTIPI

La puissance du poêle n'est pas adaptée au tipi nordique de taille 5. Il faut donc être encore plus prudent quand on fait du feu dans ce modèle de tente. Ne pas remplir complètement le poêle, car celui-ci dégage alors une chaleur excessive. Ne jamais laisser le poêle allumé jusqu'à prendre la couleur rouge, car cela pourrait déformer le corps du poêle. Les joints du poêle sont rivetés pour qu'il soit possible de le réparer soi-même si le corps du poêle était malgré tout endommagé. Le tube de fumée du poêle s'échauffe fortement et endommage les textiles qui entrent en contact avec lui, même si ce contact ne dure que quelques fractions de seconde. Cela concerne la toile de tente, les vêtements, les sacs de couchage, etc. Veiller à enrouler le filet moustiquaire de plafond sur les bords et à le fixer le long de l'ouverture de fumée

au sommet du tipi nordique. Si l'on fait du feu dans un poêle, l'ouverture de fumée de l'auvent de ventilation doit être utilisée, si celle-ci est présente. L'auvent de ventilation proprement dit doit être fermé (concerne tous les modèles sauf Onyx) et non réglé. S'il est réglé pendant que l'on fait du feu, l'auvent de ventilation peut être endommagé par contact avec le tube de fumée échauffé. Lorsqu'un poêle est utilisé dans Onyx, dont l'auvent de ventilation n'a pas d'ouverture pour le tube du poêle, le tube de fumée dépasse à travers l'auvent de ventilation ouvert. Une fois que le tube de fumée est sorti par l'ouverture, l'auvent peut de nouveau être rabattu pour faire le tour du tube de fumée. Il est très important que le tube isolant soit correctement placé afin d'éviter d'endommager la toile de tente.

FEU OUVERT

Si la tente a un filet moustiquaire de plafond, celui-ci doit être enroulé sur les bords et fixé le long de l'ouverture de fumée au sommet du tipi nordique. Toujours utiliser l'un des foyers Hekla 7 ou Hekla 30, (ce dernier, uniquement pour les grandes tailles d'Adventure), afin de maintenir le feu concentré sur une faible surface. Ils permettent en outre de faire du feu quasiment sans fumée. Les projections de braises font facilement des trous dans les vêtements, les sacs de couchage, le tapis de sol, les matelas, etc. C'est pourquoi nous conseillons de choisir des essences de bois qui brûlent sans projections d'éclats, comme par exemple le bouleau ou d'autres feuillus. Éviter les bois qui contiennent du goudron, par exemple des conifères, car la fumée qu'ils dégagent noircit la toile de tente et les vêtements, en même temps qu'elle pique les yeux. Il est très avantageux d'utiliser de fines bûchettes de bois. Cela réduit la formation de fumée et donne plus de lumière. Il faut en revanche surveiller en permanence le feu, mais c'est un plaisir n'est-ce pas ? Placer des pierres ou des morceaux de bois sous le foyer, afin de le surélever du sol. Cela permet d'améliorer le tirage et de réduire la formation de fumée. Notre châssis pour Hekla remplit la même fonction et protège également le sol de la chaleur. Ne pas faire plus de feu que nécessaire. Même un petit feu chauffe très bien. Quand on allume un feu ouvert, l'auvent de ventilation doit être ouvert du côté sous le vent, de sorte que la fumée soit aspirée vers l'extérieur du tipi nordique. Veiller à ce qu'il y ait un apport d'air suffisant, et que celui-ci entre du côté exposé au vent du tipi nordique. Afin de conserver un maximum de chaleur dans la tente, l'auvent de ventilation doit être ouvert aussi peu que possible.

CONSEILS POUR FAIRE DU FEU DANS LES TIPIS NORDIQUES DE TENTIPI

Après avoir fait un feu ouvert, le feu doit s'être éteint complètement avant de pouvoir fermer entièrement les ouvertures de ventilation de la tente.

Safir, Zirkon, Safirflex et Zirkonflex : quand on allume un feu ouvert, l'auvent de ventilation supérieur (le petit capuchon, tout en haut) doit être fermé. Quand le feu diminue, il faut fermer l'auvent de ventilation et ouvrir l'auvent de ventilation supérieur, ce qui permet d'évacuer la fumée des braises sans laisser entrer les insectes.

Onyx : puisque ce tipi nordique n'a pas d'auvent de ventilation supérieur, il faut laisser l'auvent de ventilation normal légèrement ouvert lorsque le feu baisse.

Olivin 2 c/p et light : si les tipis nordiques de cette taille sont en fait trop petits pour qu'il soit réaliste d'y allumer un feu ouvert, on peut toujours allumer un petit feu en cas d'urgence.