

# Mât central

Manipuler le mât central avec prudence. Serrer les sangles de sol avec la même tension tout autour de la tente, une charge de 15 kilos sur chaque sangle de sol suffit largement. Une surtension peut entraîner une déformation du mât central.

Le mât central ne doit pas être utilisé si, pour une raison quelconque, il a été déformé. Un mât central plié est affaibli : il peut se décrocher et entraîner l'écroulement du tipi nordique. Avec un feu ouvert ou un poêle allumé dans la tente, ceci peut entraîner des dégâts importants, aussi bien matériels que personnels.

Si on n'a pas emmené le mât central, on peut donc le remplacer par un piquet en bois trouvé sur place. (Demander d'abord la permission au propriétaire du terrain.)

Voici les longueurs correctes en fonction des différentes tailles :

Taille 5 : longueur 2 250 mm.

Taille 7 longueur: 2 720 mm.

Taille 9 longueur: 3 100 mm.

Taille longueur 15 : 3 600 mm.