

# Emballer le tipi nordique

Avant de démonter le tipi nordique, fermer l'auvent de ventilation et les entrées d'air. S'il y a une toile de tente intérieure ou un tapis de sol, cet élément n'a pas besoin d'être enlevé. Vérifier que la tente est vide.



Affaler le tipi nordique en relâchant la tension sur tous les tendeurs de sol et en sortant le mât central. Fermer la porte et enlever les sardines.



Faire en sorte que la toile de tente repose en double sur le sol, en forme d'éventail. Enfoncer une sardine à travers l'œillet du sommet du tipi nordique.



Huit tiges en fibre de verre sont disposées autour de l'ouverture de fumée. Les poser suivant deux rangées opposées, avec quatre tiges sur chaque rangée. Poser les deux rangées l'une sur l'autre. Lorsque l'on replie la toile de tente, la toile (auvent de ventilation) ne doit être pliée qu'une seule fois à cet endroit. Sinon, les tiges pourraient faire des trous dans les douilles.



Trouver la couture le long du bord d'un panneau et tirer pour tendre la toile. Plier plusieurs fois la toile jusqu'à obtenir la bonne largeur, sans plier les tiges en fibre de verre une nouvelle fois.



Pour obtenir la bonne largeur, utiliser le mât central démonté. Poser le mât central démonté sur les tiges en fibre de verre. Rouler en serrant fortement le tissu autour du mât central.



Placer la sangle autour de la toile de tente enroulée et mettre la tente dans le sac de transport. Comprimer le sac de transport. Sur les modèles Safir, Zirkon et Flex, utiliser les guides de sangle pour maintenir les sangles en place.