



Fixer les bandes velcro de l'auvent sur la poche d'accessoires du tipi nordique. Presser fortement tout le long pour fixer les bandes velcro jusqu'aux bords.



Libérer la sangle* du coin de l'auvent et la placer sur les fixations des cordelettes tempête du tipi nordique...



... en faisant passer le sifflet dans le trou et en bloquant avec l'anneau. Procéder de même de l'autre côté.



Assembler la tige et la faire passer dans le conduit.



* Pour la taille 7, la sangle dans le coin n'est fixée que sur une cordelette tempête.



Placer les extrémités de la tige dans les logements de tige respectives. Ajuster la sangle.



Régler la sangle de réglage du point d'ancrage au sol à la longueur voulue et fixer l'auvent dans le sol aux deux extrémités de la tige. Utiliser la cordelette de mesure pour obtenir la distance correcte entre les piquets.



Tendre l'auvent, le fixer dans le sol et mettre en place les cordelettes tempête. Tendre les sangles et les cordelettes tempête. Il faudra éventuellement ajuster les piquets et les sangles afin de donner à l'auvent une forme correcte par rapport au tipi nordique.





Placer la sangle sur la fixation de cordelette tempête, à l'intérieur de l'auvent, à côté de la porte de la tente. Procéder de la même manière avec l'autre sangle.



Ajuster les sangles qui relient l'auvent aux fixations des cordelettes tempête à l'extérieur.



Tendre la cordelette au sommet pour obtenir une forme de faitage et éviter l'accumulation d'eau de pluie à cet endroit.



Déconnecter le devant de l'auvent si l'on ne souhaite utiliser celui-ci que pour couvrir l'accès au tipi nordique.



L'auvent n'est pas prévu pour résister à un vent violent et à la neige. L'excellente résistance aux tempêtes des tipis nordiques Tentipi® est conservée du fait que l'auvent a été conçu pour pouvoir être facilement démonté en cas de mauvais temps.