

Veiller à amarrer solidement les sangles de sol du tipi nordique. Veiller également à ce que le tipi nordique soit correctement tendu et que la toile ne pende pas vers l'intérieur.

Utiliser les cordelettes tempête, 8 pour la taille 5 et 16 pour les tailles 7, 9 et 15. Amarrer les cordelettes tempête aussi loin que possible du tipi nordique. Veiller à ce que les piquets soient fermement plantés dans le sol.



Refermer en bas de la tente. Avec une pelle, amasser de la terre, du sable ou de la neige sur le bord, tout en bas de la toile de tente. Éviter les pierres de trop grosse taille et coupantes, car elles peuvent faire des trous dans la toile. Fixer le bord avec des piquets, sans le tendre trop, ceci pour que la terre et la neige puissent rester plus facilement dessus. Le bord rallongé, tout en bas de la toile de tente, peut également être retourné vers l'intérieur. Il est alors possible de refermer l'espace entre la toile et le sol, en posant dessus les sacs et le paquetage.

Si le vent est très fort, le mât central peut être étayé, par exemple, par des bâtons de ski ou de randonnée, ou par des cordes.

Pour empêcher que le tipi nordique ne se gonfle sous l'effet des vents de tempête, la porte peut s'ouvrir par le haut, permettant de se faufiler à l'intérieur ou à l'extérieur.

Des tendeurs, placés juste au-dessus des fixations des cordelettes tempête, sont utilisés pour tendre plus fortement l'auvent de ventilation sur la toile de tente. Quand le mauvais temps est passé, ne pas oublier de les détendre, afin de faciliter le réglage de l'auvent de ventilation par l'intérieur.