

Rengöring och impregnering av tältduk



Rengöring Adventuretält cp

Tentipi rekommenderar att fläckar på bomull/polyesterduken tvättas med ljummet vatten och eventuellt gul- eller grönsåpa. Observera att om duken tvättas med någonting annat än ljummet vatten, försvagas den ursprungliga impregneringen och tältduken måste återimpregneras. Låt tältet lufttorka. Säkerställ att tältet är helt torrt innan det rullas ihop och packas.

Impregnering Adventuretält cp NIKWAX Cotton Proof

1. Begränsa arbetsytan (ta del för del) och lägg den rena del av tältduken som ska impregneras på ett plant underlag. På större tältkåtor kan man med fördel ta en kil i taget.
2. Blanda enligt guiden nedan. NIKWAX Cotton Proof blandas ut med ljummet vatten.
3. För bästa resultat bör ytan som ska behandlas vara fuktig då det gör att impregneringsmedlet tränger in i tyget bättre. Applicera den utspädda impregneringen jämnt på utsidan av tyget. Använd en cellulosasvamp av högre kvalitet och jobba in impregneringen i tältduken.
4. Kontrollera noga att inga partier har missats.
5. Torka efter några minuter bort överflödigt medel med en fuktig handduk för att motverka att fläckar uppstår.
6. Låt tältet lufttorka. Säkerställ att tältet är helt torrt innan det rullas ihop och packas.

Rekommenderad mängd NIKWAX späds med ljummet vatten:

Storlek	NIKWAX (ml)	Vatten (liter)
Adventure 5	200	1,6
Adventure 7	300	2,5
Adventure 9	450	3,8
Adventure 15	600	5



Rengöring Adventuretält light

Tentipi rekommenderar att våra lättviktstält rengörs med NIKWAX Tent & Gear Solarwash, som även ger ett UV-skydd. Använd handskar under rengöringen.

1. Begränsa arbetsytan (ta del för del) och lägg den del av tältduken som ska rengöras på ett plant underlag.
2. Spreja jämt på utsidan av tyget. På större tältkåtor kan man med fördel ta en kil i taget. Beräknad åtgång är ungefär 50 ml per 1 m² tyg, beroende på det behandlade tygets skick.
3. Arbeta in medlet med en fuktad trasa/svamp, var extra noga med nedsmutsade områden.
4. Skölj av med rent vatten och en trasa eller svamp.
5. Låt tältet lufttorka. Säkerställ att tältet är helt torrt innan det rullas ihop och packas.