

Lesen Sie bitte zuerst auch „Beim Feuern zu beachten“.

Eldfell können scharfe Kanten haben. Tragen Sie deshalb bei der Montage immer Handschuhe.



Klappen Sie die Beine aus.



Sichern Sie das Bajonettrohr mit dem Sicherungsstift.



Legen Sie den Rost in den Ofen.



Stellen Sie den Ofen auf. Auf Stangen platziert steht der Ofen stabiler.



Montieren Sie das Ofenrohr.



Bringen Sie die Scheibe so im Isolierrohr an, dass die Kette durch die oberste Lochreihe führt.



Befestigen Sie das obere Ende der Kette ganz unten am Funkenfänger.



Führen Sie das Ofenrohr durch die Öffnung in der Lüftungskappe.



Stecken Sie die Rohrteile ineinander.



Passen Sie die Höhe des Isolierrohres so an, dass das Zelt das Ofenrohr nicht berühren kann.