




BÂCHE

Simplicité et polyvalence

La flexibilité et la polyvalence sont pour nous des objectifs permanents pour nos produits et c'est peut-être justement pour cela que nos bâches sont si populaires. Une bâche Tentipi peut être mise en place rapidement et facilement comme protection au-dessus de la porte. Elle peut également servir de toit indépendant ou de coupe-vent. Le grand modèle, conçu pour les tipis nordiques de tailles 7 et 9, a une surface de huit mètres carrés, ce qui est suffisant pour fournir de l'ombre et protéger contre la pluie quatre personnes assises autour d'une table.

Bâches



Bâche 5/7

Une bâche de cinq mètres carrés. Livrée avec une tige télescopique, elle peut être utilisée comme abri anti-pluie, toit indépendant ou comme coupe-vent assez grand pour passer la nuit. Pour une utilisation comme toit indépendant, une tige télescopique supplémentaire est nécessaire (vendue séparément).

Matériel

Pro cp - tissu coton/polyester beige, résistant et hydrofuge. Comparé à tous les autres tissus que nous avons testés, celui-ci est plus dense et résiste beaucoup mieux à la lumière du soleil en matière de solidité, stabilité de forme et de couleur, et capacité hydrofuge.

Pro eco - tissu coton/polyester blanc cassé, résistant et hydrofuge. Mélange unique de chanvre, coton écologique et polyester recyclé.

Comfort cp - tissu coton/polyester beige, résistant et hydrofuge.

Comfort light - rusty red, lightweight, ripstop reinforced polyamide fabric, UV-protected and double-sided silicone-coated.



Bâche 7/9

Une bâche de huit mètres carrés. Livrée avec trois tiges télescopiques. La bâche 7/9 est assez grande pour accueillir quatre personnes assises autour d'une table ou deux allongées quand elle est utilisée comme coupe-vent. La bâche peut également être utilisée comme toit indépendant. Une tige télescopique supplémentaire peut alors être placée (vendue séparément) pour utiliser toute la longueur.

Matériel

Pro cp - tissu coton/polyester beige, résistant et hydrofuge. Comparé à tous les autres tissus que nous avons testés, celui-ci est plus dense et résiste beaucoup mieux à la lumière du soleil en matière de solidité, stabilité de forme et de couleur, et capacité hydrofuge.

Pro eco - tissu coton/polyester blanc cassé, résistant et hydrofuge. Mélange unique de chanvre, coton écologique et polyester recyclé.

Comfort cp - tissu coton/polyester beige, résistant et hydrofuge.



Bâche	Pro 5/7 cp	Pro 7/9 cp	Pro 5/7 eco	Pro 7/9 eco	Comfort 5/7 cp	Comfort 7/9 cp	Comfort 5/7 light
Convient pour tailles de tente	Safir cp 5 7 (9)	Safir cp (5) 7 9 (15)	Safir eco 5 7 (9)	Safir eco (5) 7 9 (15)	Zirkon/Onyx cp 5 7 (9)	Zirkon/Onyx cp (5) 7 9 (15)	Zirkon light 5 7 (9)
Poids (kg)	3,0	5,5	3,0	5,5	3,0	5,5	1,6
Nombre de tiges télescopiques incluses	1	3	1	3	1	3	1
Poids sans piquets et perches (kg)	1,9	3,0	1,9	3,0	1,9	3,0	0,7
Taille (m²)	5	8	5	8	5	8	5
Dimensions emballée sans les tiges (cm)	34x16	41x21	34x16	41x21	34x16	41x21	33x12
Nombre de personnes couchées sous l'abri coupe-vent	1	2	1	2	1	2	1
Numéro de référence	11712	11711	11715	11716	11702	11701	11752

La bâche n'est pas prévue pour résister à un vent violent et à la neige. L'excellente résistance aux tempêtes des tipis nordiques Tentipi® Adventure est conservée du fait que la bâche peut être facilement enlevée en cas de mauvais temps.



Connexion d'accessoires

Depuis 2012, tous les tipis nordiques Safir et Zirkon dans les tailles 5-9 sont équipés d'une poche d'accessoires brevetée (une fixation intégrée pour accessoires, placée au-dessus de la porte). Une connexion d'accessoires séparée est disponible pour les modèles antérieurs, Onyx et la taille de tente 15. Vous trouverez tous les accessoires compatibles avec votre tipi nordique sur tentipi.com

Conseils d'utilisation



Sur un tipi nordique

Montée au-dessus de l'entrée d'un tipi nordique, la bâche offre une protection contre le soleil et la pluie, tout en créant un espace pour se réunir devant la tente.

La bâche se fixe rapidement et en toute sécurité sur la poche d'accessoire du tipi nordique. Trois tiges télescopiques (incluses) sont nécessaires pour installer la bâche 7/9. Une tige télescopique (incluse) est nécessaire pour installer la bâche 5/7.

Protection contre le vent

La bâche peut être utilisée sans tipi nordique, comme un abri coupe-vent, si l'on a besoin d'une protection contre le vent simple, fonctionnelle et légère.

Lorsque la bâche est installée comme coupe-vent, seule une tige télescopique (incluse) est utilisée.



Bâche indépendante

La bâche peut également être utilisée comme toit ou abri indépendant. Pour installer la bâche 7/9 comme abri indépendant, il faut trois tiges télescopiques, mais on peut aussi utiliser une quatrième tige supplémentaire (vendue séparément).

La bâche 5/7 est livrée avec une tige télescopique. Une autre tige télescopique (vendue séparément) est nécessaire pour la monter comme abri indépendant.

