


Olivin halvt innertält

Olivin half inner tent



SE Montera halvt innertält

EN Mounting a half inner tent

Montera halvt innertält

Det halva innertältet sätts fast i yttertältet innan tältkåtan reses. Se till att dörrarna kommer i rätt läge i förhållande till varandra. Man ska inte elda i Olivin med innertält.

Mounting a half inner tent

A half inner tent is attached to the outer tent before the Nordic tipi is pitched. Make sure the doors are positioned in line with each other. Neither a fire nor a stove can be used in Olivin when an inner tent is mounted.

SE

EN

1.



Fäst innertältet i tältkåtans topp, i de tre fästpunkter som inte redan används av ventilationssystemets reglerlinor.

Attach the inner tent, at the top of the Nordic tipi, to the three fastening points that are not already being used for the ventilation system's regulating cords.

2.



Trä därefter reglerlinorna genom hålbandsen i inner-tältets topp. Trä utifrån och in.

Then pull the ventilation system's regulating cords through the buttonhole band at the top of the inner tent. Pull the cords in from the outside.

3.





Fäst innertältet nertill genom att på fyra ställen trä O-ringen på innertältets golvsträckare över spolknappen på yttertältets markremmar.


Attach the bottom of the inner tent in four places by putting the toggle on the outer tent's ground straps through the O-ring on the inner tent's floor tensioners.


SE

EN

4.  Res sedan innertältet tillsammans med yttertältet. Mittstången placeras på förstärkningen inne i det halva innertältet.
- Then pitch the inner tent together with the outer tent. Put the central pole on the reinforced area inside the half inner tent.

5.  Snökappan kan vikas utåt och golvsträckarna ligger då under yttertältets duk.
- The snow flap can be folded outwards and then the floor tensioners will be under the outer tent canvas.

6.  Om man vill ha snökappan inviktt under golvet, måste golvsträckarna träs genom öppningarna i yttertältets duk innan de sätts fast i yttertältets markremmar. Öppningarna försluts därefter med kardborreband (på senare utföranden).
- If you want to have the snow flap folded inwards under the floor, pull the floor tensioners through the openings in the outer tent canvas. The openings are then closed with Velcro (on later versions).

7.  Sträck det halva innertältets golv genom att spänna golvsträckarna från utsidan av tältet.
- Stretch the half inner tent's floor by tightening the floor tensioners from outside the tent.

Torkning och förvaring

Hela tältkåtan kan vid torkning eller förvaring hängas upp i öglan, som finns i toppen av tältet.

Tältkåta, innertält och golv måste alltid få torka ordentligt innan de packas för längre tids förvaring, annars kan fukten orsaka mögel och väven skadas.

Drying and storage

The whole Nordic tipi can be hung up by the loop at the top of the tent for drying or storage.

The Nordic tipi, inner tent and floor must always be allowed to dry properly before being packed away for long-term storage. Otherwise moisture can cause mildew which will damage the fabric.



Ventilera vid
eldning

Ventilate when
having a fire



Använd stormlinor i
hård vind

Use storm cords in
hard wind



Ta bort snö från
tältduken

Remove snow from
the canvas



Läs säkerhetsföreskrifterna för eld, snö och vind på tentipi.com/support
Follow the safety instructions for fire, snow and wind at tentipi.com/support

