


Olivin innertält

Olivin inner tent



SE Montera innertält

EN Mounting the inner tent

Montera innertält

Innertältet sätts fast i yttertältet innan tältkåtan reses. Se till att dörrarna kommer i rätt läge i förhållande till varandra. Om ett innertält är monterat kan man inte ha en öppen eld eller kamin i Olivin.

Mounting the inner tent

The inner tent is attached to the outer tent before the Nordic tipi is pitched. Make sure the doors are positioned in line with each other. Neither a fire nor a stove can be used in Olivin when an inner tent is mounted.

SE

EN


1.



Fäst innertältet i de tre fästpunkterna i tältkåtans topp (A), som inte redan används av ventilations-systemets reglerlinor.

Attach the inner tent to the three fastening points at the top of the Nordic tipi (A) that are not already being used for the ventilation system's regulating cords.

2.



Trä därefter reglerlinorna genom hållbanden i innertältets topp (B). Trä utifrån och in.

Then pull the ventilation system's regulating cords through the buttonhole band at the top of the inner tent (B). Pull the cords in from the outside.

3.




Fäst innertältet nertill genom att trä O-ringens på innertältets golvsträckare över spolknappen på yttertältets markkremmar.

Attach the bottom of the inner tent by putting the toggle on the outer tent's ground straps through the O-ring on the inner tent's floor tensioners.

SE

EN

4.



Res sedan innertältet tillsammans med yttertältet. Ställ ner mittstången på förstärkningen i centrum av golvet.

Then pitch the inner tent together with the outer tent. Put the central pole on the reinforced area in the centre of the floor.

5.



Snökappan kan vikas utåt och golvsträckarna ligger då under yttertältets duk.

The snow flap can be folded outwards and then the floor tensioners will be under the outer tent canvas.

6.



Om man vill ha snökappan invikt under golvet måste golvsträckarna först träs genom öppningarna i yttertältetsduken innan de sätts fast i yttertältets markkremmar. Öppningarna försluts därefter med kardborreband.

If you want to have the snow flap folded inwards under the floor, pull the floor tensioners through the openings in the outer tent canvas. The openings are then closed with Velcro.

7.



Sträck innertältets golv genom att spänna golvsträckarna från utsidan av tältet. När du packar ner tältet behöver du inte ta loss innertältet, nästa gång du sätter upp tältet reser du det med innertältet monterat och klart.

Stretch the inner tent floor by tightening the floor tensioners from the outside of the tent. When you take the tent down and pack it away you do not need to remove the inner tent. The next time you pitch the tent the inner tent will already be in place.

Torkning och förvaring

Hela tältkåtan kan vid torkning eller förvaring hängas upp i öglan, som finns i toppen av tältet.

Tältkåta, innertält och golv måste alltid få torka ordentligt innan de packas för längre tids förvaring, annars kan fukten orsaka mögel och väven skadas.

Drying and storage

The whole Nordic tipi can be hung up by the loop at the top of the tent for drying or storage.

The Nordic tipi, inner tent and floor must always be allowed to dry properly before being packed away for long-term storage. Otherwise moisture can cause mildew which will damage the fabric.



Ventilera vid
eldning

Ventilate when
having a fire



Använd stormlinor i
hård vind

Use storm cords in
hard wind



Ta bort snö från
tältduken

Remove snow from
the canvas



Läs säkerhetsföreskrifterna för eld, snö och vind på tentipi.com/support
Follow the safety instructions for fire, snow and wind at tentipi.com/support

