


Regnhatt Rain hat



SE Montera regnhatt

EN Assembling the rain hat

Montera regnhatt

Med regnhatten monterad kan ett behagligt klimat inne i tältkåtan upprätthållas även under varma, regniga dagar, eftersom ventilmössan kan vara helt öppen utan att vatten droppar in. OBS! Vid eldning tas regnhatten bort.

Assembling the rain hat

When the rain hat is mounted, it is possible to maintain a pleasant indoor climate on warm, rainy days since the ventilator cap can be fully open without rain coming in. NB! The rain hat must be removed when a stove/fire is burning inside the tent.

SE

EN

1.



Regnhatten har fyra justerbara linor och en isärtagbar metallring. Börja med att sätta ihop metallringen och trä in den i kanalen längst ner på hatten.

The rain hat has four adjustable cords and a metal ring that can be taken apart. Start by putting the metal ring together and then feed it into the channel at the bottom of the hat.

2.



När hela ringen är på plats trycks den ihop.

When the whole ring is in place press it together.

3.




I toppen, på regnhattens insida, finns ett kardborreband fastsytt. Fäst detta runt upphängningsöglet som finns i toppen av tältkåtan.

At the top, on the reverse side of the rain hat, there is a strip of Velcro. Attach the Velcro around the hanging loop located at the top of the Nordic tipi.


SE

EN



Fäst de fyra justerbara linorna med spolknappar i fyra av hålbänderna som stormlinorna och ventilmössan är kopplade i.

The four adjustable cords are attached with toggles to four of the buttonhole bands, where the storm cords and the ventilator cap are attached.



Låt regnhattens linor vara löst spända för att underlätta resning av tältkåtan. När tältkåtan är rest justeras linorna med spännet.

Keep the rain hat's cords loose so as to facilitate the pitching of the Nordic tipi. Once the tipi is erected, the cords can be adjusted using the buckle.

Torkning och förvaring

Hela tältkåtan kan vid torkning eller förvaring hängas upp i öglan, som finns i toppen av tältet.

Tältkåta, innertält och golv måste alltid få torka ordentligt innan de packas för längre tids förvaring, annars kan fukten orsaka mögel och väven skadas.

Drying and storage

The whole Nordic tipi can be hung up by the loop at the top of the tent for drying or storage.

The Nordic tipi, inner tent and floor must always be allowed to dry properly before being packed away for long-term storage. Otherwise moisture can cause mildew which will damage the fabric.



Ventilera vid
eldning

Ventilate when
having a fire



Använd stormlinor i
hård vind

Use storm cords in
hard wind



Ta bort snö från
tältduken

Remove snow from
the canvas



Läs säkerhetsföreskrifterna för eld, snö och vind på tentipi.com/support
Follow the safety instructions for fire, snow and wind at tentipi.com/support

