



Montage du châssis Hekla


Lire également « Important quand on fait du feu », sur tentipi.com/support avant de commencer.



* Deux tiges supplémentaires sont livrées avec le châssis pour être utilisées avec le modèle Hekla 7, au lieu des tiges d'origine plus courtes. Le modèle Hekla 30 peut être installé avec ses tiges d'origine.



Toujours porter des gants lors du montage, car le boîtier du foyer et le châssis peuvent avoir des arêtes vives.



... suite



* Hekla grille de barbecue 30 est disponible en accessoire pour Hekla 30.