

Zusammenpacken des nordischen Tipis



Vor dem Abbau des Zelttes schließen Sie Lüftungskappe und Zuluftöffnungen. Innenzelt oder Boden – falls montiert – müssen nicht abgenommen werden. Sehen Sie vor dem Abbauen zu, dass das Zelt leer ist.



Bauen Sie das nordische Tipi ab, indem Sie die Zeltnägel aus dem Boden ziehen und die Mittelstange entfernen.



Achten Sie darauf, dass die Zeltplane in der Form eines Fächers doppelt auf dem Boden zu liegen kommt. Stecken Sie einen Zeltnagel durch die Öse an der Zeltspitze.



Um die Rauchöffnung finden sich acht Glasfaserstäbe. Legen Sie diese in zwei Reihen einander gegenüber, wobei jede Reihe aus vier Stäben besteht. Legen Sie die beiden Reihen zusammen. Wenn die Zeltplane zusammengefasst wird, darf die Plane (die Lüftungskappe) hier nur ein einziges Mal gefaltet werden. Ansonsten können die Stäbe Löcher in den Hülsen verursachen.



Nutzen Sie eine Naht als Kante und strecken Sie die Zeltplane aus. Falten Sie die Plane mehrmals bis auf die richtige Breite, ohne die Glasfaserstäbe mehr als einmal zu falten.



Orientieren Sie sich dabei an der Länge der verpackten Mittelstange. Legen Sie die Stange auf die Glasfaserstäbe. Rollen Sie das Zelt eng um die Mittelstange.



Befestigen Sie den Riemen um die zusammengerollte Zeltplane und stecken Sie das Zelt in den Packsack. Komprimieren Sie den Packsack. Um ein loses Hängen der Riemen zu vermeiden, nutzen Sie bei den Safir-, Zirkon- und Flex-Modellen die entsprechenden Halterungen.