

# Mittelstange

Hantieren Sie die Mittelstange vorsichtig. Ziehen Sie die Bodengurte rundum gleich stark an; 15 kg Zug auf jedem Gurt sind absolut ausreichend. Werden die Bodengurte zu stark angezogen, kann sich die Mittelstange verbiegen.

Eine verbogene Mittelstange darf nicht verwendet werden. Die Krümmung bringt eine Schwächung mit sich, wegen der die Stange möglicherweise nachgibt und das nordische Tipi zusammenbricht. Hat man im Zelt ein offenes Feuer oder einen Ofen, können dann große Material- und Personenschäden die Folge sein.

Wenn man die Mittelstange zu Hause gelassen hat, kann man sie also vor Ort durch eine Holzstange ersetzen. (Bitte sprechen Sie zuerst mit dem Grundeigentümer.)

Die korrekten Maße für die verschiedenen Größen sind:

Größe 5: Länge 2 250 mm.

Größe 7: Länge 2 720 mm.

Größe 9: Länge 3 100 mm.

Größe 15: Länge 3 600 mm.