

# Montage, tapis de sol




Ouvrir la fermeture éclair.



Lever légèrement le mât central et poser le tapis de sol tout autour. Tourner la languette de protection de la fermeture éclair vers le sol.



Fixer le tapis de sol sur la toile de tente.



Fixer ainsi.



Tendre le tapis de sol en serrant les tendeurs à l'extérieur de la tente.

