

Innenzelt



Heben Sie die Mittelstange leicht an, und stellen Sie sie in obere Öffnung des Innenzeltes.



Lösen Sie die Regulierleinenhülle vom Außenzelt.



Platzieren Sie die Halterung für die Regulierleinenhülle unter die angehobene Mittelstange.



Koppeln Sie die Regulierleinenhülle bei der Mittelstange an.



Schieben Sie das Innenzelt nach oben.




Befestigen Sie das Innenzelt an den Halterungen bei der Spitze des nordischen Tipis.



Befestigen Sie es an der Wand, erst in der Mitte, dann unten.



Dazu fädeln Sie den T-Haken durch den Ring.



Spannen Sie den Innenzeltboden durch Anziehen der Bodenstrecker auf der Zeltaußenseite.

Weil sein Boden nicht zu öffnen ist, darf allerdings dann das Innenzelt Base nicht verwendet werden.