

Pour réduire la condensation et laisser sortir la fumée quand on fait du feu, il est important de veiller à une bonne ventilation.

Les tipis nordiques de Tentipi sont équipés de :

- * auvent de ventilation – simple ou double suivent les modèles
- * entrées d'air – quantités différentes suivent les modèles
- * porte avec filet moustiquaire – sur tous les modèles de tente
- * filet moustiquaire de plafond – sur certains modèles de tente et toutes les toiles de tente intérieures.



L'auvent de ventilation se règle de l'intérieur avec notre système breveté In-Tent Vent™. Quand on utilise le filet moustiquaire de plafond, le tube de régulation doit être fixé sur le mât centrale.



Si l'on fait du feu, dans une poêle ou comme feu ouvert, le tube de régulation et le filet moustiquaire de plafond doivent être accrochés à la toile de tente.

Les entrées d'air se règlent de l'intérieur.



Tendre le dessus des entrées d'air, à l'extérieur du tipi nordique.



La porte avec filet moustiquaire peut également servir d'entrées d'air.