

Aufstellen des nordischen Tipis Olivin 2



Im Notfall kann sowohl in Olivin B/P als auch in Olivin light ein Feuer gemacht werden. Unter der Voraussetzung, dass die Zeltplane gegen Kontakt mit dem heißen Ofenrohr geschützt wird, kann in Olivin B/P ein Mikroofen benutzt werden. Bei montiertem Innenzelt darf gar kein Feuer gemacht werden.




- * Packsack
- * Zeltplane
- * Mittelstange
- * Zeltnägel
- * Montagekreuz
- * Messband



1. Befestigen Sie das Montagekreuz mit einem Zeltstuhl am gewünschten Zeltmittelpunkt.



2. Legen Sie das Messband aus, und setzen Sie einen Zeltstuhl bei der Markierung.




3. Platzieren Sie mit Hilfe des Montagekreuzes und des Messbandes sechs Zeltstuhl im Kreis.



4. Legen Sie die Zeltplane aus, und streifen Sie die Bodenringe über die Zeltstuhl. Drücken Sie die Zeltstuhl ganz in den Boden. Lesen Sie bitte auch „Peg and stake guide“ auf tentipi.com/support.



5. Setzen Sie die Mittelstange zusammen.



6. Führen Sie die Mittelstange in die Stangenhülle an der Zeltspitze ein. Richten Sie das nordische Tipi auf, indem Sie die Mittelstange nach oben drücken.




7. Stellen Sie die Mittelstange mitten im Zelt ab. Schließen Sie die Tür und ziehen Sie die Bodengurte rundum an, bis das Zelt schön straff steht.

Montage Innenzelt



Das Innenzelt wird vor dem Aufstellen des nordischen Tipis am Außenzelt befestigt. Achten Sie darauf, die Türen im richtigen Verhältnis zu einander zu positionieren.




Befestigen Sie das Innenzelt an den drei Befestigungspunkten an der Spitze des nordischen Tipis (A), die noch nicht von den Regulierleinen des Ventilationssystems belegt sind.



Fädeln Sie dann die Regulierleinen des Ventilationssystems von außen nach innen durch die Knopflochbänder an der Spitze des Innenzeltes (B).



Befestigen Sie das Innenzelt unten, indem Sie den T-Haken an den Bodengurten des Außenzeltes durch den O-Ring an den Bodenstreckern des Innenzeltes fädeln.



Stellen Sie dann das Innenzelt zusammen mit dem Außenzelt auf, wobei Sie den Punkten 1-7 der Beschreibung folgen. Stellen Sie die Mittelstange auf die Verstärkung in der Mitte des Bodens.



Der Schneebesatz kann nach außen gefaltet werden, sodass die Bodenstrecker unter der Plane des Außenzeltes liegen. Wenn man den Schneebesatz unter den Boden falten will, zieht man die Bodenstrecker durch die Öffnungen in der Außenzeltplane. Die Öffnungen werden (bei neueren Zelten) mit Klettbändern geschlossen.




Spannen Sie den Innenzeltboden, indem Sie die Bodenstrecker von der Zeltaußenseite her anziehen.

In einem nordischen Tipi Olivin mit Innenzelt darf kein Feuer gemacht werden.

Montage halbes Innenzelt



Das halbe Innenzelt wird vor dem Aufstellen des nordischen Tipis am Außenzelt befestigt. Achten Sie darauf, die Türen im richtigen Verhältnis zu einander zu positionieren.




Befestigen Sie das Innenzelt an den drei Befestigungspunkten an der Spitze des nordischen Tipis (A), die noch nicht von den Regulierleinen des Ventilationssystems belegt sind.



Fädeln Sie dann die Regulierleinen des Ventilationssystems von außen nach innen durch die Knopflochbänder an der Spitze des Innenzeltes (B).



Befestigen Sie das Innenzelt unten, indem Sie an vier Stellen den T-Haken an den Bodengurten des Außenzeltes durch den O-Ring an den Bodenstreckern des Innenzeltes fädeln.



Stellen Sie dann das Innenzelt zusammen mit dem Außenzelt auf, wobei Sie den Punkten 1–7 der Beschreibung folgen. Stellen Sie die Mittelstange auf die Verstärkung im Inneren des halben Innenzeltes.



Der Schneebesatz kann nach außen gefaltet werden, sodass die Bodenstrecker unter der Plane des Außenzeltes liegen. Wenn man den Schneebesatz unter den Boden falten will, zieht man die Bodenstrecker durch die Öffnungen in der Außenzeltplane. Die Öffnungen werden (bei neueren Zelten) mit Klettbandern geschlossen.



Spannen Sie den Boden des halben Innenzeltes, indem Sie die Bodenstrecker von der Zeltaußenseite her anziehen.

In einem nordischen Tipi Olivin mit Innenzelt darf kein Feuer gemacht werden.

Montage Boden



Ein Drittel des Bodens kann entfernt werden, um Schuhe an den Eingang zu stellen oder um Feuer im nordischen Tipi zu machen (siehe Feueranweisung direkt unter „Aufstellen des nordischen Tipis Olivin 2“). Die Bodenteile sind durch Klettbandern miteinander befestigt.




Damit der abnehmbare Teil des Bodens bei der Tür zu liegen kommt, gehen Sie wie folgt vor: Bei der Naht mit dem Klettband findet sich ein Bodenstrecker. Ziehen Sie diesen durch die Öffnung in der Außenzeltplane links von der Tür.



Um die Mittelstange anheben zu können, lockern Sie alle Bodengurte. Dann ziehen Sie den Boden unter die Stange und stellen Sie die Stange mitten auf den Boden. Schließlich befestigen die letzten beiden Bodenstrecker.



Um das Eindringen von Wasser und Insekten zu verhindern, muss der Schneebesatz unter den Boden gefaltet werden. Dafür müssen die Bodenstrecker durch die Öffnungen in der Außenzeltplane gezogen werden.



Befestigen Sie ihn, indem Sie den T-Haken am Bodengurt des Außenzeltes durch den O-Ring am Bodenstrecker des Innenzeltes fädeln. Gehen Sie mit den drei folgenden Bodenstreckern entsprechend vor, und zwar im Uhrzeigersinn.



Spannen Sie den Boden, indem Sie die Bodenstrecker von der Zeltaußenseite her anziehen.