

# Anpassen der Lastenkraxe



A

Tragesystem anpassen



C

Schulterriemen justieren



B

Hüftgurt justieren



D

Ausrüstung befestigen



## Klettband

Öffnen Sie Klettbänder immer sukzessive, indem Sie die beiden Faserstreifen in Längsrichtung voneinander lösen. Am besten schieben Sie dabei ein, zwei Finger nach. Wenn Sie die Bänder in Querrichtung ziehend voneinander lösen, können Sie die Nähte verletzen, da dann der Widerstand besonders groß ist.



## A Tragesystem an den Körperbau des Trägers anpassen



Lockern Sie die beiden Topstraffer.



Lockern Sie auch die beiden Riemen auf der dem Rücken zugewandten Seite des Rahmens.




Öffnen Sie das Klettband an dem breiten, vertikalen Band, das die Schulterpartie und den Hüftgurt zusammenhält.



Mit der Schnalle am vertikalen Band wird der Abstand zwischen der Schulterpartie und dem Hüftgurt justiert. Passen Sie den Abstand so an, dass der obere Rand des Hüftgurtes ein paar Zentimeter oberhalb der Oberkante der Hüftknochen zu sitzen kommt. Das Hauptgewicht der Lastenkraxe soll vom Hüftgurt getragen beziehungsweise auf die Hüfte übertragen werden. Nachdem der Abstand zwischen Schulterpartie und Hüftgurt an die Rückenlänge des Trägers angepasst wurde, wird das vertikale Band mit Hilfe des Klettbandes arretiert. Spannen Sie die beiden Riemen auf der dem Rücken zugewandten Seite des Rahmens wiederund ziehen Sie die Topstraffer an. Die Topstraffer stabilisieren die Lastenkraxe am Rücken und können beim Gehen in Abhängigkeit vom Gelände angezogen/gelockert werden.

## B Hüftgurt justieren



Mit Hilfe der Seitenstraffer lässt sich die Lastenkraxe samt Ausrüstung an der Hüfte justieren. So ist für eine besonders gute Balance gesorgt.



Der Hüftgurt wird mit einer Klickschnalle geschlossen. Die Weite des Gurts lässt sich auf beiden Seiten der Schnalle an die Statur des Trägers anpassen.

## C Schulterriemen justieren



Die Länge der Schulterriemen wird mittels Schnallen justiert.



Der Brustgurt ist mit einer Klickschnalle versehen und ist in seiner Weite justierbar. Er verbindet die Schulterriemen vor der Brust und verschiebt den Schwerpunkt nach vorn.

## D Ausrüstung befestigen



Am Rahmen befinden sich Riemen zur Befestigung der Ausrüstung. Bei Bedarf lassen sich weitere Riemen anbringen.



Legen Sie die Ausrüstung auf die herunterklappbare Halterung. Beim Transportieren von Brennholz bündeln Sie das Holz zuerst mit einem Zurrgurt.

### Klettband

Öffnen Sie Klettbänder immer sukzessive, indem Sie die beiden Faserstreifen in Längsrichtung voneinander lösen. Am besten schieben Sie dabei ein, zwei Finger nach. Wenn Sie die Bänder in Querrichtung ziehend voneinander lösen, können Sie die Nähte verletzen, da dann der Widerstand besonders groß ist.

