

Mittstång

Hantera mittstången försiktigt. Sträck markkremmarna lika runt tältet; 15 kg belastning på varje markrem räcker gott. Översträckning kan leda till att mittstången kröks.

Om mittstången av någon anledning blivit böjd, får den inte användas. En böj på mittstången orsakar en försvagning, som kan leda till att stången går av och tältkåtan kollapsar. Med öppen eld eller kamin i tältet kan detta leda till stora skador på material och personer.

Man kan, om mittstången lämnats hemma, ta en trästång på plats (fråga markägaren först).

De korrekta måtten för de olika storlekarna är:

Storlek 5: längd 2250 mm.

Storlek 7: längd 2720 mm.

Storlek 9: längd 3100 mm.

Storlek 15: längd 3600 mm.